

Допускается установка счетчика на вертикальном трубопроводе при фронтальном или наклонном положении циферблата счетного механизма. При этом увеличиваются значения минимального и переходного расходов соответствующим метрологическому классу А.

Заполнение счетчика водой необходимо производить плавно во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов.

При установке не допускать перекосов соединительных деталей и значительных усилий при затягивании резьбовых соединений. Момент затяжки должен быть не более 40 Н·м, использовать ключ динамометрический по ГОСТ Р 51254.

Если счетчик укомплектован паронитовыми прокладками, то перед монтажом их необходимо выдержать в горячей воде 7-10 мин при температуре 70-80 °С, паронитовые прокладки повторному использованию не подлежат.

В течение суток счётчик выйдет на связь и отправит показания в личный кабинет, показания будут отображаться в разделе «Учёты» Декаст Облака.

Ссылка на подробную инструкцию:

По вопросам обращайтесь
в техническую поддержку Декаст:

support@decast.com
+7 (499) 702-50-27, доб. 212



УМНЫЙ СЧЁТЧИК ДЕКАСТ БЫСТРЫЙ СТАРТ

инструкция по подключению

1 РЕГИСТРАЦИЯ

Зайдите на сайт «iot.decast.com» или в мобильное приложение "Декаст Облако"

Введите E-mail или телефон, затем нажмите "ПРИСЛАТЬ КОД"

Или авторизуйтесь с помощью стороннего сервиса.



2 ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Перейдите в раздел  Устройства

Нажмите  ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО или 

Во вкладке «По QR-коду» отсканируйте QR-код на наклейке в паспорте устройства при помощи камеры.

Совет:

- Если вы добавляете обычный счётчик с импульсным выходом и не можете найти нужную модификацию, воспользуйтесь стандартными модификациями «Счётчик холодной воды», «Счётчик тепловой энергии» и т.п.

3 СОЗДАНИЕ УЧЁТА

Перейдите в раздел 

Нажмите на  или  для создания нового учёта.

Заполните поля формы и нажмите «Создать»

Совет:

- Если при заполнении поля «Адрес» вы не нашли нужный адрес в списке ваших адресов, вы можете быстро привязать его нажав «Привязать новый» вверху списка;
- Если при заполнении поля «Измерительное устройство» вы не нашли нужное устройство в списке ваших устройств, вы можете быстро добавить его нажав «Добавить новое» вверху списка.

Созданный учёт отобразится в вашем списке учётов.

4 СОЗДАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ

1. Перейдите в учёт, в котором хотите создать интеграцию mos.ru.
2. Во вкладке «Интеграции» нажмите кнопку «Добавить».
3. Выберите необходимую вам интеграцию и заполните предложенные поля.

Созданная интеграция появится во вкладке «Интеграции».

5 УСТАНОВКА СЧЁТЧИКА

Счетчик устанавливается в помещении или специальном павильоне с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 °С и относительной влажностью не более 98 %. Место установки счетчика должно обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний и гарантировать его эксплуатацию без повреждений.

Счетчик устанавливается в трубопровод с соблюдением следующих условий:

- направление потока должно соответствовать направлению стрелки на корпусе;
- счетчик рекомендуется устанавливать на горизонтальном трубопроводе шкалой вверх;
- присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 (16 / МПа кгс см²);
- длины прямых участков до и после счетчика обеспечиваются комплектом монтажных частей поставляемым вместе со счетчиком;
- установка осуществляется таким образом чтобы счетчик всегда был заполнен водой.

Присоединение к трубам с диаметром большим или меньшим диаметра входного патрубка счетчика осуществляется конусными промежуточными переходниками, устанавливаемыми вне зоны прямолинейных участков.

Перед счетчиком рекомендуется устанавливать фильтр.

При установленном счетчике, а также при его монтаже запрещается проводить вблизи него сварочные работы.